

Automatisierung Bewässerungsanlage TC Schnifis

Schaltschrank befindet sich rechts vor dem Herren WC!



Auto – 0 – Hand Schalter

Auto: Standardeinstellung

0: Aus

Hand: Dauer EIN (außer Sperre aktiv)

Taster Bewässerungssperre

Vor einem Spiel kurz drücken,

1,5h keine Bewässerung!

Taster einmalige Bewässerung

Kurz drücken,

5 min Bewässerung!

Info Automatisierung (Einstellung Auto):

- 6Uhr, 8Uhr, 10Uhr, usw. wird bewässert.
- Heißer Tag, 6Uhr, 7Uhr, 8Uhr, usw.
- Kurzer Regen, 4h keine Bewässerung.
- Langer Regen, 24h keine Bewässerung.
- Taster Bewässerungssperre sperrt die Anlage für 1,5h.
- Taster einmalige Bewässerung startet die Anlage für 5 min.

Bei Problemen, bitte Daniel Berchtel kontaktieren.

Gutes Spiel!

Tc-Schnifis